

Lavatório NO CANTO

1 Certifique-se que não existe canos de água ou energia elétrica nos locais em que serão feitos os furos para fixação da barra.

2 Posicione a barra de 40cm na vertical a uma altura de 0,90m do piso acabado.

3 Faça o primeiro furo em um dos lados com broca de 4mm. Coloque o parafuso sem bucha para sustentar a barra na posição correta.

4 Acerte o nível da barra e faça o furo no suporte da outra extremidade.

5 Alargue os 2 furos com uma broca de 8mm, aplique somente as buchas que acompanham o produto e coloque os parafusos, fixando a barra na posição correta.

6 Sem remover a barra, faça os demais furos com a broca de 4mm.

7 Retire a barra e alargue os demais furos com a broca de 8mm, aplique as buchas e fixe a barra com todos os parafusos.
Obs.: é aconselhável que o alargamento do furo com a broca de 8mm em paredes ocas seja feito sem impacto.

8 Posicione a barra de 30x24cm em formato de U na vertical seguindo a altura do lavatório.

9 Repita os processos de furação dos itens 3,4,5,6 e 7.

Lavatório CENTRALIZADO

1 Certifique-se que não existe canos de água ou energia elétrica nos locais em que serão feitos os furos para fixação da barra.

2 Posicione a barra de 30x24cm em formato de U na vertical seguindo a altura do lavatório do **lado direito**.

3 Faça o primeiro furo em um dos lados com broca de 4mm. Coloque o parafuso sem bucha para sustentar a barra na posição correta.

4 Acerte o nível da barra e faça o furo no suporte da outra extremidade.

5 Alargue os 2 furos com uma broca de 8mm, aplique somente as buchas que acompanham o produto e coloque os parafusos, fixando a barra na posição correta.

6 Sem remover a barra, faça os demais furos com a broca de 4mm.

7 Retire a barra e alargue os demais furos com a broca de 8mm, aplique as buchas e fixe a barra com todos os parafusos.
Obs.: é aconselhável que o alargamento do furo com a broca de 8mm em paredes ocas seja feito sem impacto.

8 Posicione a barra de 30x24cm em formato de U na vertical seguindo a altura do lavatório do **lado esquerdo**.

9 Repita os processos de furação dos itens 3,4,5,6 e 7.

Lavatório DE CANTO

1 Certifique-se que não existe canos de água ou energia elétrica nos locais em que serão feitos os furos para fixação da barra.

2 Posicione a barra na parede do **lado direito** do lavatório a uma altura de 0,90m do piso acabado.

3 Faça o primeiro furo em um dos lados com broca de 4mm. Coloque o parafuso sem bucha para sustentar a barra na posição correta.

4 Acerte o nível da barra e faça o furo no suporte da outra extremidade.

5 Alargue os 2 furos com uma broca de 8mm, aplique somente as buchas que acompanham o produto e coloque os parafusos, fixando a barra na posição correta.

6 Sem remover a barra, faça os demais furos com a broca de 4mm.

7 Retire a barra e alargue os demais furos com a broca de 8mm, aplique as buchas e fixe a barra com todos os parafusos.
Obs.: é aconselhável que o alargamento do furo com a broca de 8mm em paredes ocas seja feito sem impacto.

8 Posicione a barra na parede do **lado esquerdo** do lavatório a uma altura de 0,90m do piso acabado.

9 Repita os processos de furação dos itens 3,4,5,6 e 7.